取り扱い上の注意

本製品を安全にお使いいただくために、次の注意事項を必ずお読みください。下記の事項を守らないと、人命に関わる事故になったり、怪我を負う可能性があります。本製品は精密な電子部品で構成されています。性能を十分にご利用いただくために製品の保管・取り扱いについては、次の点にご注意ください。

警告

薬品や有害なガスに触れないようにしてください。それらにより製品の腐食の恐れがあります。また、製品への付着により人体への害の恐れがあります。

分解・改造はしないで下さい。
（火災、感電、故障の可能性があります）※ 保障の対象外となります。

禁止

水などの液体で濡らさないで下さい。
（火災、感電、故障の原因になります）

小さな子供のそばで本製品の取り外しは行わないで下さい。
（飲み込んだりする危険性があります）

本体に衝撃を与えないで下さい。
（怪我をする危険性があります。また、本機が故障する原因になります）

注意

《以下のような場所には置かないで下さい。》

砂浜などの砂ほこりのある場所や、湿気やほこりの多い場所、調理や加湿器のそばなど、油煙や湿気の当たる場所、熱器具の近くなど、真夏の車内など高温になる場所、直射日光の強い場所、に放置すると本機が故障する原因となります。

本製品上に重いものを乗せたり、乗ったりしないで下さい。

本製品を結露するような場所で使用しないで下さい。万一結露した場合、本製品を自然乾燥させた後にご使用ください。

注意

《廃棄時の注意》
本製品を廃棄する場合には、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください

その他

■本紙はイーディーコントライブ株式会社の著作物です。したがって、本紙の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
■本製品および本紙の仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
■本製品に含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
■本製品のソフトウェアのソースコードについては、いかなる場合もお客様に開示、使用許諾をいたしません。また、ソースコードを解明するために本製品のソフトウェアを解析し、逆アセンブルや逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングをすることを禁止します。
■書面による事前の承諾を得ずに本製品のソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行なっておりません。
■本製品は「外国為替および外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可申請等の手続きが必要になる場合があります。
■本製品は医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性が要求される設備や機器に組み込んでの使用は意図されておりません。これらのシステムや設備等に本製品を使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。また、高い信頼性が要求される機器や電算機システム等の用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全に行なってください。
■本製品の使用に際しては、本紙に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。本製品を運用した結果の他への影響については、弊社は責任を負いかねますので予めご了承ください。
■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。また、データの復旧作業もお受けしておりません。
本製品がUSBメモリ等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本紙に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータは必ず別のメディア（ハードディスク等）に定期的にバックアップを作成してください。お客様が、本紙の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破損し、損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。
■動作環境下であっても、特定のハードウェアまたはソフトウェア（セキュリティソフト等）に起因する動作不具合が発生する場合があります。
■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社の故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の製品価格と同額を上限といたします。
■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のない同一製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
■イーディーコントライブロゴ、SDロゴは、イーディーコントライブ株式会社の商標です。本紙に記載されている他社名、他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
■本紙の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。

SD-Container HD

エスディコンテナハードディスク

データを強制的に暗号化するセキュリティUSBハードディスク

取扱説明書

ご使用になる前に、必ずこの説明書をお読みください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。

SD-Container HDは、USB2.0のインターフェースを持つ外付けポータブル・ハードディスク装置です。内部に128ビットの強力なAES方式の暗号チップを備えています。パスワードによる認証を行った後は、一般の外付けハードディスクと同様に暗号化を意識すること無く、快適にお使いいただけます。

パッケージの内容

パッケージには以下のものが梱包されています。万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- **USBハードディスク（本製品）** …… **1個**
- **給電機能付USB二股ケーブル** …… **1本**
- **取扱説明書（本紙）** …… **1枚**

パソコンへの接続方法

付属のUSBケーブルを本製品に接続後、パソコン本体にUSBケーブルを接続してください。

・USBケーブルで接続後、パソコンから認識されなかった場合、USBバスパワー供給電源が不足している可能性があります。USBケーブルを取り外して、付属のUSB補助電源ケーブルを本製品の電源コネクターとパソコンのUSBポートを接続し、再度USBケーブルで本製品とパソコンを接続してください。
・USB補助電源ケーブルをご利用になるには、パソコン本体に空きUSBポートが1ポート必要です。
・カードバス対応のUSBインターフェースカードでは、十分な電源供給が行えません。別途ACアダプタをお買い求めください。

⚠ご注意

●本製品は、精密機器です。本紙の記載内容を必ず守って下さい。
●パソコンおよび周辺機器の取扱上の注意や各種設定は、各機器のマニュアルを参照してください。
●本製品は、いかなる使用方法やいかなる状況下においても、100%暗号化ファイル以外が書き込めないことを保証するものではありません。本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社はいかなる責任を負いかねますので予めご了承ください。
●本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。またデータの復旧作業もお受けしておりません。大切なデータは必ず別のメディア（ハードディスクなど）に定期的にバックアップを行ってください。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。
●動作環境下であっても、特定のハードウェアまたはソフトウェア（セキュリティソフト等）に起因する動作不具合が発生する場合があります。
●データの送受信中は、本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
●USBポートに挿しても、まれに認識しない場合があります。その場合は、いったん抜いてから挿し直してください。

制限事項

Windows 2000、XP	パスワードの変更・データの初期化及びヒントの表示には管理者権限が必要です。
Windows Vista	ユーザーの権限による制限事項はありません。
Mac	ソフトウェアのインストール時に管理者権限が必要です。

動作環境

対応OS	Microsoft Windows 2000(SP4)、XP、Vista Mac OSX 10.2.x～10.4.x （上記の日本語版／英語版）
メモリ	256MB以上
CPU	Pentium III 1GHz以上
インターフェース	USB 2.0/1.1　データ転送速度 USB 2.0 最大480Mbps（理論値） USB 1.1 最大12Mbps（理論値）
動作電圧	5V±5%
消費電力	3.3W（typ.）
消費電流	660mA（typ.）

ご使用方法（Windows）

パスワードを変更する

工場出荷時のパスワードはあらかじめ“Pass1234”に設定してあります。本製品を初めてご利用になる場合は、パスワードを変更後にご利用ください。

1．本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
2. マイコンピュータ（コンピュータ）の中にある［CD PART］（またはCDドライブ）を開き、［START.EXE］をダブルクリックします。
3.

［Options］をクリックします。

4.

現在のパスワード（工場出荷時は“Pass1234”）を入力します。
新しいパスワードを入力します。（4～10文字）
ヒント（5文字以上）を入力します。
［OK］をクリックします。

5. パスワード変更の確認ダイアログが表示されますので［はい］をクリックします。



6.



［OK］をクリックします。

パスワードの変更は完了です。［OK］をクリックして本製品をパソコンのUSBポートから抜いた後、再度接続してご利用ください。

通常利用

1．本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
2. マイコンピュータ（コンピュータ）の中にある［CD PART］（またはCDドライブ）を開き、［START.EXE］をダブルクリックします。
3.

パスワードを入力します。
［Login］をクリックします。

メモ **パスワードを3回間違えると、［Hint］ボタンが有効になります。［Hint］ボタンをクリックし、ご自身のヒントを確認してから再度パスワードの入力をしてください。一度［Hint］ボタンを押さないとパスワードの入力はできません。尚、Windows 2000、XPで制限付きアカウントでご利用の場合は、パスワードを3回間違えると終了します。再度手順2から実行してください。**

4. パスワード認証に成功すると、［Secure HD］がドライブとして認識されます。［Secure HD］は、通常の外付けHDDと同様にお使いいただけます。（自動的にデータを暗号化／復号化します）

メモ **Windows 2000で制限付きアカウントでご利用の場合、パスワード認証成功後、「デバイスの取り外しの警告」が表示されますが、動作上問題ありませんのでそのまま［OK］をクリックしてください。**

⚠ご注意 **HDDの電源を一度抜かないと、認証結果はクリアされません。ご利用終了後は一度HDDの電源を抜いてください。**

切り取り

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品の修理に関する保証の条件等を規定するものです。
お客様が、この約款に規定された条項にご同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができます。
その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。
なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第１条（保証期間）
弊社製品ご購入後１年以内に、日本国内で取扱説明書等に従った正常な使用状態で製品を作動させたにもかかわらず製品が正常に機能しない場合（以下「故障」といいます）、弊社の定める下記条件によって修理いたします。

第２条（無償保証）
製品が故障した場合、お客様は、前条に定める保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に該当する場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
1　修理ご依頼の際に、保証書またはお買い上げ時のレシートの提示または添付のない場合。
2　お買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記入がない場合および保証書の字句を書き換えられた場合。
3　お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、分解、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
4　火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧等の外部的要因により、故障または破損した場合。
5　お客様のお取扱上の不注意（取扱説明書以外の誤動作、落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・泥の入り込み等）、お手入れの不備（かび発生等）により生じた故障。
6　製品本体に付帯している付属品類。
7　消耗部品が自然磨耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
8　故障の原因が本製品以外（電源、ほかの機器等）にあって、それを点検、修理した場合。
9　前各号に掲げる場合のほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。

第３条（修理）
この約款に基づく修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
1　修理のご依頼時には製品を弊社サポートセンターにご送付下さい。サポートセンターについては各製品添付の取扱説明書（電子マニュアルを含みます）をご確認下さい。
なお、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便等の送付控えが残る方法でご送付下さい。郵送は固くお断りいたします。
2　修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行ないます。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等の性能を有する他の製品と交換することにより対応させていただくことがあります。
3　USBメモリ等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、製品を交換する場合またはメディアをフォーマットする場合等がございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失等につき、一切の責任を負いません。
4　無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。
5　有償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。
但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第４条（免責事項）
1　お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の製品価格を限度といたします。
2　お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
3　弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、USBメモリ等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第５条（有効範囲）
この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

ハードウェアの保証に関して

正常な使用状態で保証期間中に故障が発生した場合には、左記の保証規定に基づいて製品に保証書またはお買い上げ時のレシートを添付して下記住所までお送りください。

《注意》
製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。

イーディーコントライブ株式会社 SD-Containerサポート宛
〒160-0022 東京都新宿区新宿６丁目24番20号 ウェルシップ東新宿９F

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは、サポート窓口で受け付けております。

①設定まず、当社ホームページをご確認ください。
サポートWebページ内の本製品の「FAQ」をご覧ください。
http://www.safety-disclosure.jp/user/support/
（サポートWebページはユーザー登録をすることにより、閲覧可能になります。）

②それでも解決できない場合は、サポートWebページ内のフォームにてご連絡ください。
恐れ入りますが、ユーザーサポートのお電話でのお申込みは、受け付けておりませんので、ご了承ください。

サポート窓口へお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。
1. **ご使用のOS**
2. **トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状況（画面の状況やエラーメッセージなどの内容）**
3. **本製品以外のセキュリティツールとの併用の有無**

SD-Container HD 取扱説明書
2009年5月第3版発行
発行：イーディーコントライブ株式会社

ご使用方法（Windows）

初期化

パスワードを忘れてしまった場合や、ハードディスク内のデータを初期化する場合は以下の手順に沿って初期化してください。

1．本製品をパソコンのUSBポートに接続します。

2. マイコンピュータ（コンピュータ）の中にある［CD PART］（またはCDドライブ）を開き、[ONSPECPRT.EXE] をダブルクリックします。

3.

［Reset Password］をクリックします。

4.



新しいパスワードを入ります。(4～10文字)

ヒント（5文字以上）を入力します。

［Reset Password］をクリックします。

5. 確認メッセージが3回表示されますので、［はい］をクリックします。

6.

［OK］をクリックします。

本製品をパソコンのUSBポートから抜いた後、再度接続してご利用ください。

⚠ご注意 **本操作によりデータが全て消去されますのでご注意ください。**

本製品の取り外し方

本製品をパソコンから取り外す際は、以下の手順で操作します。

1．タスクトレイに表示されているアイコン（ のいずれか）をクリックします。

2.「USB大容量記憶装置（デバイス）」をクリックします。



クリックします。

3.「安全に取り外すことができます。」と表示されたら、本製品をパソコンから取り外します。

⚠ご注意 **HDDの電源を一度抜かないと、認証結果はクリアされません。ご利用終了後は一度HDDの電源を抜いてください。**

ご使用方法（Mac）

ソフトウェアのインストール

Macで本製品をご利用いただくには、ソフトウェアのインストールが必要になります。

1．本製品をパソコンのUSBポートに接続します。

2. ［CD PART］を開き、"Mac X" フォルダ内の［Secure_HD_Login_V1_xx.tar.gz］をパソコン本体にコピーします。

3. パソコンに保存した［Secure_HD_Login_V1_xx.tar.gz］を実行します。

4. 上記3で作成されたフォルダ "Secure HD Login V1_xx" 内の "Secure_HD_Login_V1_xx.pkg"をダブルクリックします。

5. 画面の指示に従ってインストールしてください。

メモ **"Secure_HD_Login_V1_xx.tar.gz"の"xx"はバージョンを示す数字です。**

⚠ご注意 **管理者権限を持たないユーザでのインストール時は管理者ユーザのパスワードが必要です。**

6. デスクトップに［SecureHD Login］アイコンが出来ます。

メモ **本製品に実装されているプログラムを実行させる為のものです。本製品をPCに接続後、このアイコンをダブルクリックすることにより、本製品をご利用いただけます。**

パスワードを変更する

工場出荷時のパスワードはあらかじめ"Pass1234"に設定してあります。本製品を初めてご利用になる場合は、パスワードを変更後にご利用ください。

1．本製品をパソコンのUSBポートに接続します。

2. デスクトップに［CD PART］アイコンが表示されます。

3. デスクトップの［SecureHD Login］アイコンをダブルクリックします。

4.

［Option］をクリックします。

5.

現在のパスワード（工場出荷時は"Pass1234"）を入力します。

新しいパスワードを入力します。(4～10文字)

ヒント（5文字以上）を入力します。

［Cancel］をクリックします。

6. パスワード変更の確認ダイアログが表示されますので［Yes］をクリックします。

7.



［OK］をクリックします。

8. 本製品をパソコンのUSBポートから抜いた後、再度接続してご利用ください。

ご使用方法（Mac）

通常利用

1．本製品をパソコンのUSBポートに接続します。

2. デスクトップに［CD PART］アイコンが表示されます。

3. デスクトップの［SecureHD Login］アイコンをダブルクリックします。

4.

パスワードを入力します。

［Login］をクリックします。

メモ **パスワードを3回間違えると、［Hint］ボタンが有効になります。［Hint］ボタンをクリックし、ご自身のヒントを確認してから再度パスワードの入力をしてください。一度［Hint］ボタンを押さないとパスワードの入力はできません。**

5. パスワード認証に成功すると、デスクトップ上に［Secure HD］アイコンが表示されます。［Secure HD］は、通常の外付けHDDと同様にお使いいただけます。
（自動的にデータを暗号化／復号化します）

初期化

パスワードを忘れてしまった場合や、ハードディスク内のデータを初期化する場合は、以下の手順に沿って初期化してください。

1．本製品をパソコンのUSBポートに接続します。

2. デスクトップに［CD PART］アイコンが表示されます。

3. デスクトップの［SecureHD Login］アイコンをダブルクリックします。

4.

［Option］をクリックします。

5.

［Reset Password］をクリックします。

6.

新しいパスワードを入力します。(4～10文字)

ヒント（5文字以上）を入力します。

［Reset Password］をクリックします。

ご使用方法（Mac）

7. 確認メッセージ3回が表示されますので［Yes］をクリックします。

8.

［OK］をクリックします。

⚠ご注意 **本操作によりデータが全て消去されますので、ご利用中のパスワード変更操作を実施する際はご注意ください。**

本製品の取り外し方

［CD PART］と「Secure HD」をそれぞれ［ファイル］から［取り出し］を実施してからパソコンから取り外してください。

⚠ご注意 **HDDの電源を一度抜かないと、認証結果はクリアされません。ご利用終了後は一度HDDの電源を抜いてください。**

切り取り

切り取り

保　証　書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。

- **修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。**
- **この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。**

イーディーコントライブ株式会社
〒160－0022
東京都新宿区新宿6丁目24番20号ウェルシップ東新宿9F

■ユーザー登録　http://www.safety-disclosure.jp/

お名前	フリガナ
ご住所	〒 TEL：（　　）　　—

製品名	
保証期間	**ご購入日より1年間**
ご購入日	**年　　月　　日** ご購入日が確認できる書類（レシートなど）を添付の上、修理をご依頼ください。